

# 住宅木部 補修作業方法

「有機溶剤ゼロ&臭いゼロ」  
家具&フローリング補修



# 目次

- |                  |      |
|------------------|------|
| ①有機溶剤ゼロ & 臭いゼロ補修 | 特長   |
| ②有機溶剤ゼロ & 臭いゼロ補修 | 商品情報 |
| ③有機溶剤ゼロ & 臭いゼロ補修 | 作業方法 |
| ④有機溶剤ゼロ & 臭いゼロ補修 | 作業動画 |
| ⑤有機溶剤ゼロ & 臭いゼロ補修 | 注意事項 |

「**補修キットZERO**」をご購入いただいた方に正しく補修作業をして頂くための詳細情報を掲載しております。



## ① 補修キットZEROの特長

「補修キットZERO」は【補修屋さんの健康を守りたい】想いから生まれた家具・フローリング補修キットです。

・補修作業の全工程「充填」「面出し」「着色」「艶調整」を有機溶剤ゼロ&臭いゼロで行う事ができます。

・作業効率は、一般的な有機溶剤を使用する補修作業と同等ですので、作業時間を犠牲にする事なく安全に補修ができます。

・耐久性は一般的な有機溶剤を使用した補修作業より高く、補修箇所は高い耐摩耗性・耐アルコール性を持ちます。

・補修作業中に臭いが出ないので、入居済み住宅や共有部の補修に最適です。

また、職人さんの健康を守るだけでなく入居者の方やお客さまの健康を守りながら補修できます。

◆ホームボディ公式YouTubeチャンネルで、リペア作業動画を無料でご視聴いただけますので、既にドイツ・ケーニッヒ社やアメリカ・モホーク社の補修材料・補修道具を使用されて補修業を行っているプロの方にも導入が容易です。

◆リペア講習会(リペアスクール)もご用意しております。工務店・ハウスメーカー・クリーニング業者・引越し業者さんなどリペア作業を実戦形式で学びたい方にもおすすめです。

※有機溶剤ゼロ&臭いゼロですので、特別な換気装置がない会議室などでも開催可能です。

【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】【ホームボディ公式ブログサイト】【ホームボディ公式オンラインショップ】で作業方法や施工事例を豊富な写真や動画でご確認頂く事もできます。



## ② 補修キットZERO商品情報

**補修キットZERO**は、補修の全工程を行うことができる補修材・補修道具が全て組み込まれています。

①キャラフ「**補修専用UV硬化パテ**」150g 1個

※傷の充填に使用するパテです。

②「**補修用ヘラ**」大 1個

※パテの充填時に使用する補修道具です。

③「**補修用UVライト HB2023L**」1個

※パテの硬化時に使用する補修道具です。

④キャラフ「**ウォーターベースリキッド**」250ml 全2種(艶あり/艶消し)各1本・計2本

艶有と艶消しを配合する事で豊富な艶を再現する事が可能です。

※補修箇所の保護・艶調整に使用する艶調整コーティング剤です。

⑤キャラフ「**カラーパウダー**」5ml 12色・各1個・計12個

※補修箇所の着色・補色・木目描きに使用する着色剤です。

⑥**純綿メリヤスプロ用メンテナンスウェス** 1枚

※ウォーターベースリキッドの塗布に使用します。

⑦「**補修筆15本セットHB2023B プロ用**」1セット

※補修箇所の着色・木目描きに使用する補修道具です。

⑧「**補修用エアブラシHB2023A**」1個

※補修箇所の最終的な艶調整時に使用する補修道具です。

⑨「**キャラフクリーナー**」250ml 1個

※補修箇所の修正、補修用エアブラシの洗浄などに使用する洗浄剤です。

⑩キャラフ・**水性サンディングシーラー250ml** 1個

中塗り作業効率を大幅に向上でき、臭いの強い補修用サンディングシーラー Sprey を使用した補修作業と同等の作業効率で補修作業を行うことができます。

⑪**空研ぎサンドペーパー #240** 1枚

※補修箇所の面出しに使用します。

⑫**補修用ツールバッグ・プロ用** 1個

※家具・フローリングの補修屋さん・リペア職人さん専用開発したツールバッグです。テント生地・ダウンジャケット生地にも使用される「オクスフォード600D」生地を使用して防水性抜群で、軽量&スタイリッシュなデザインで電車移動される場合にもおすすめです。



## ③ 補修キットZERO作業方法

### 1.下地処理

空研ぎサンドペーパーを使用し、家具やフローリングの傷のバリを除去します。

また、必要に応じて補修用ヘラの柄の部分などを使用して傷の境界線をなだらかにします。

### 2.充填

補修用ヘラを使用して補修専用UV硬化パテを傷に充填します。

補修専用UV硬化パテは、硬化時・硬化後も痩せる事は無いので少し盛り上がるくらいの充填量で大丈夫です。

### 3.硬化

補修用UVライトを使用して、補修専用UV硬化パテを硬化します。

約10秒で硬化しますので、指などで触って確かめてください。

### 4.研磨・面出し

空研ぎサンドペーパーを使用して、充填したUV硬化パテを平らにします。傷の大きさに合わせた「当て木」を使用すると効率的に研磨する事ができます。

### 5.サンディングシーラー

水性サンディングシーラーを補修専用エアブラシで吹き付け、研磨・面出し作業で表面に付いた研磨跡を消していきます。

ドライヤーで強制乾燥させることで補修用ラッカースプレーと同等の作業時間で研磨跡を消す事ができます。

※より補修箇所の仕上り・耐久性を向上したい場合は、**フローティング作業工程**(ウォーターベースリキッドを繰り返し薄膜で塗布する工程)を行う場合もございます。



## ③ 補修キットZERO作業方法

### 6.着色

カラーパウダーをウォーターベースリキッドで溶かしながら木地や木目の色を作り出して着色していきます。  
着色作業には、補修筆15本セットの中から描く線の太さに合ったものを選んで使用します。

### 7.艶調整

ウォーターベースリキッド(艶有り・艶消しの2種)を補修する箇所の艶に合わせて配合します。  
配合したものを補修用エアブラシを使用して吹き付け艶を合わせていきます。

### 8.完成

補修箇所は高い耐摩耗性・耐アルコール性を誇る仕上がりになります。  
※充填材に使用するUV硬化パテは、ポリエステルパテと同等の耐久性  
※艶調整に使用するウォーターベースリキッドは、ポリウレタン樹脂が主成分でウレタン塗装と同等の耐摩耗性・耐アルコール性



## ④補修キットZERO作業動画

エポキシシールドを使用した塗装作業を行う際には【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】の「有機溶剤&臭いゼロ補修(補修キットZERO購入者様向け)ト」再生リストからご覧ください。一連の流れを動画でご確認いただけます。

動画の一例：※下記以外にも豊富に動画を用意しております。

- ・有機溶剤&臭いゼロ補修(補修キットZERO購入者様向け)
- ・【補修材】補修用水性サンディングシーラーの効果検証



## ⑤補修キットZERO 注意事項

補修キットZEROに含まれる補修材料は「少量の有機系揮発成分を含むものがある」「完全水性の補修材料も飲み込んだりすると危険である」ため、下記の注意事項をよく読んでから作業してください。  
※各補修材料のSDS(安全データシート)もご確認ください。

### 【注意事項】

子どもの手の届かない場所に保管して下さい。飲み込んだりしないで下さい。

- 飲み込むと有害です。
- 皮膚や眼に触れないようにし粉塵は吸わないようにして下さい。
- 容器はしっかりと密閉して下さい。
- 熱などの着火源のない所で保管して下さい。

### 【応急処置】

- もし飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 呼吸が困難な場合、新鮮な空気の得られる場所に移動して下さい。
- もし呼吸困難が継続している場合、直ちに医師による治療を受けて下さい。
- もし材料が目 접촉した場合、直ちにきれいな水で15分間洗浄し、その後症状が起きていれば医師の診察を受けて下さい。





## 詳しい情報の確認・お問い合わせ

**【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】**

**【ホームボディ公式ブログサイト】**

**【ホームボディ公式オンラインショップ】**

でさらに詳しい作業情報・商品情報をご覧ください。

また、各サイトの**お問い合わせフォーム**から個別のご質問も受け付けておりますので、作業時にご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

