

# コンクリート床 補修作業方法



# 目次

- ① コンクリート床補修材 特長
- ② コンクリート床補修材 商品情報
- ③ コンクリート床補修材 作業方法
- ④ コンクリート床補修材 作業動画
- ⑤ コンクリート床補修材 注意事項

「**コンクリート床補修キット miniECOシリーズ**」をご購入いただいた方に正しく塗装作業をして頂くための詳細情報を掲載しております。

※「**コンクリート床補修キット miniECOシリーズ**」は、直射日光(紫外線)により黄変しますので、**屋内コンクリート床の補修及び屋内外コンクリート床塗装する前のコンクリート床補修用**としてご使用ください。



## ① コンクリート床補修材 特長

「**コンクリート床補修キット miniECOシリーズ**」は、倉庫床の補修にも使用される耐久性に優れた2液エポキシ樹脂系のパテを使用した補修材です。

- ◆下地処理～補修完了まで全工程に必要な補修材・補修道具が全てセットになっています（miniECO100）。
- ◆エポタフエースは主剤/硬化剤が、それぞれパウチになっているので、傷の大きさに合わせて効率的に使用できます。
- ◆駐車場やガレージ床の塗装色に合わせて補修用エポキシパテ「エポタフエース」の色を選べるので補修箇所を目立たなく補修できます。  
※デコレイティブチップスで装飾したエポキシシールドやエポキシシールドで塗装した床の場合、デコレイティブチップスを補修箇所に撒けばさらに目立たなくできます。
- ◆エポタフエースにパテ粉を混ぜる事で粘度の調整可能。幅広のひび割れ・クラックや穴・欠け・破損もパテ粉を混ぜれば補修できます。  
※主剤と硬化剤をよく混ぜ合わせてからパテ粉を入れてください。  
※粘度は、お好みに応じて調整して下さい。  
※パテ粉の配合量は、樹脂の重さの20～30%くらいまでが「おすすめ」です。
- ◆キャラフ「カラーパウダー」を混ぜる事でエポタフエースのパテ色を調色し、コンクリートの色に合わせて補修する事ができます。
- ◆補修キットに入っている【施工説明書】とYouTubeチャンネルの【補修作業動画】をご覧ください。事で簡単に補修作業工程が理解できます。

補修用パテ「エポタフエース」は3色から選ぶことができます。

【[ホームボディ公式YouTubeチャンネル](#)】 【[ホームボディ公式ブログサイト](#)】 【[ホームボディ公式オンラインショップ](#)】で作業方法や施工事例を豊富な写真や動画でご確認頂く事もできます。



### コンクリート補修キットminiECO100【キット内容】

補修材：

①エポタフエース (20gセット×5セット)

※主剤16g×5パックと硬化剤4g×5パック

※高い耐久性の二液硬化型のエポキシパテ

②パテ粉

※エポタフエースに混ぜる事で粘度を上げて幅広くラックや高耐久コーキングとして使用できます

補修道具：

③マスキングテープ

④ワイヤーブラシ

⑤研磨用パッド

⑥ホウキセット

⑦混ぜ容器×5

⑧混ぜスプーン×5

⑨塗りヘラ

⑩拭き取りダスター

⑪ゴム手袋

⑫スッキリコン(拭き取り用溶剤)

⑬専用ボックス

### コンクリート補修キットminiECO500【キット内容】

- ・エポタフエース(補修用パテ主剤) 200g×2
- ・エポタフエース(補修用パテ硬化剤) 50g×2
- ・容器(二液混合用の容器としても使用可能) 1個
- ・シリコンヘラ(攪拌、充填用) 1個

補修用パテ「エポタフエース」は3色から選ぶことができます。

①ライトグレー色：日塗工色番「N-72」の近似色です。エポキシシール・アーマーグレー色の近似色です。

②ベージュ色：日塗工色番「22-85H」の近似色です。エポキシシールド、ロックソリッド・タン色の近似色です。

③ライトグリーン色：日塗工色番「42-50L」の近似色です。一般的に倉庫や工場の床によく使用されている塗装色の近似色です。



## ③ コンクリート床補修材 作業方法

※補修キットには、より詳しい作業手順を記載した【施工手順資料】が同梱されています。

### ①下地処理

「ワイヤーブラシ」「研磨用パッド」などを使用して、補修箇所表面や内部の汚れを落とします。

落とした汚れはホウキ・掃除機などで除去してください。

油分は洗浄液(ヘビーデューティーディグリーサーなど)で除去してください。

### ②養生

「マスキングテープ」を使用して傷に沿うように貼ってください。

### ③混合

「容器」にエポタフエースの「主剤」と「硬化剤」を1パックずつ入れます。

「シリコンヘラ」を使用して30～40回しっかりと攪拌します。

### ④充填

混合したエポタフエースを補修箇所に充填します。マスキングテープとの境目や補修箇所の境目にもしっかりと押し込んで充填します。

### ⑤仕上げ

充填・面出し後に、すぐにマスキングテープを剥がします。

※エポタフエース硬化前(30分以内)に必ず剥がしてください。

はみ出たエポタフエースは、「アルコール系洗浄剤」で拭き取ってください。



## ④コンクリート床補修材作業動画

エポキシシールドを使用した塗装作業を行う際には【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】の「補修方法(木質家具・フローリング・コンクリート)」再生リストからご覧ください。一連の流れを動画でご確認いただけます。

動画の一例：※下記以外にも豊富に動画を用意しております。

- ・DIY【駐車場・ガレージ】コンクリートのひび割れ補修方法 簡単&耐久性抜群な補修ができます。
- ・DIY【コンクリート床のひび割れ補修②】パテの色を合わせる「ひび割れの補修方法」



## ⑤エポキシシールド・ガレージフロアコーティングキット注意事項

### 【注意事項】

子どもの手の届かない場所に保管して下さい。飲み込んだりしないで下さい。

- 刺激性、飲み込むと有害です。
- 皮膚や眼に触れないようにし粉塵は吸わないようにして下さい。
- 保護眼鏡や保護衣を着用して下さい。取り扱い後は手をよく洗って下さい。
- 容器はしっかりと密閉して下さい。
- 熱などの着火源のない所で保管して下さい。

### 【応急処置】

- もし飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 呼吸が困難な場合、新鮮な空気の得られる場所へ移動して下さい。
- もし呼吸困難が継続している場合、直ちに医師による治療を受けて下さい。
- もし材料が目へ接触した場合、直ちにきれいな水で15分間洗浄し、その後症状が起きていれば医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付いた場合、石鹸水や水でよく洗って下さい。



HOMEbody

## 詳しい情報の確認・お問い合わせ

**【ホームボディ公式YouTubeチャンネル】**

**【ホームボディ公式ブログサイト】**

**【ホームボディ公式オンラインショップ】**

でさらに詳しい作業情報・商品情報をご覧ください。

また、各サイトの**お問い合わせフォーム**から個別のご質問も受け付けておりますので、作業時にご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

